

# NÁVOD pro lepení VÁNOČNÍCH SAMOLEPEK

(pruhy, grafika, provozní doba)

Nejprve si samolepky prohlédněte a rozvrhněte si jejich polep.  
Pruhy si zkratíte na potřebnou délku a přihlížejte ke správnému napojení motivu.  
Lepení samolepek provádějte za pomoci vody s jarem.  
Lepení provádíme pouze na hladký, čistý a odmaštěný povrch.  
Nedoporučujeme lepit při nižší teplotě než 10°C  
Pro lepení není vhodné prašné ani větrné prostředí.  
Větší plochy nebo dlouhé pruhy polepujeme ve dvou lidech.

## Lepení „na vodu“

- 1) Připravíme si vodu s Jarem (1 litr vody + 3-4 lžíce Jaru)  
nejlépe do postřikovače, který používáme na postřik květin.
- 2) Před lepením si uděláme na lepený povrch značky pro správné umístění.
- 3) Postřikovačem postříkáme polepované místo jarovou vodou.
- 4) Ze samolepky opatrně odstraníme podkladový papír  
a lepící stranu samolepky rovněž postříkáme jarovou vodou.
- 5) Dbáme, aby se na lepící stranu nezachytil prach, ani jiné nečistoty.
- 6) Opatrně umístíme samolepku na vyměřené značky
- 7) Samolepku uhladíme stěrkou na mytí oken  
speciálním válečkem nebo do obdélníku složeným hadrem
- 8) Pracujeme opatrně, abychom neudělali na samolepce sklad
- 9) Vytlačujeme z pod samolepky vodu a vzduch. Povrch samolepky musí být hladký.

Údržbu a čištění samolepky neprovádíme dříve než za 7-14 dnů,  
kdy je veškerá voda pod samolepkou vyschlá.

Nepoužíváme chlupaté prachovky a hadry.

Nepoužíváme žádná agresivní čisticí prostředky, myjeme „jarovou“ vodu.

Dodavatel nenes odpovědnost za nedostatky vzniklé při lepení odběratelem.

Dodavatel nenes odpovědnost za nedostatky vzniklé neodbornou aplikací.

Dodavatel nenes odpovědnost za lepení třetí osobou.

# NÁVOD pro lepení PODLAHOVÉ SAMOLEPKY

Nejprve si samolepky prohlédněte a rozvrhněte si jejich polep.

Lepení provádíme pouze na hladký, čistý a odmaštěný povrch.

Nedoporučujeme lepit při nižší teplotě než 10°C

Pro lepení není vhodné prašné ani větrné prostředí.

Větší plochy nebo dlouhé pruhy polepujeme ve dvou lidech.

**POZOR !!** Když se folie přichytí, nelze ji většinou již z podkladu odstranit bez poškození!

Dlaždice a jiné dělené podklady mohou být pro podlahovou samolepku problémové v místech, kde jsou spáry, ke kterým ne zcela přilnou a drží se v nich nečistoty.

## Lepení „na sucho“

- 1) Před lepením si uděláme na lepený povrch značky pro správné umístění.
- 2) Ze spodní části samolepky si oddělíme cca 2 cm podkladového papíru a přeložte jej.
- 3) Lehce přiložte lepící stranu samolepky na vyznačené body nebo místo, kam chcete polep umístit. Zbývající část samolepky na podkladovém papíře narovnejte a překontrolujte, zda samolepka bude ležet tam, kde potřebujete.
- 4) Začněte pomalu odtahovat podkladový papír a samolepku uhlazujte pečlivě filcovou stěrkou nebo speciálním gumovým válečkem, případně do obdélníku složeným hadrem.
- 5) Samolepku postupně oddělujte od podkladového papíru a uhlazujte. Po odstranění celého podkladového papíru je nezbytné samolepku ještě důkladně uhladit.
- 6) Máme-li celou samolepku přilepenou k podkladu, vezmeme horkovzdušnou pistoli (nebo vlasový fén) a okraje samolepky stabilizujeme horkým vzduchem.
- 7) U malých ploch je možné odstranit podkladový papír celý a samolepku aplikovat na potřebné místo najednou. Zde je třeba velké pozornosti, aby se na lepící stranu nepřichytily nečistoty.

Dodavatel nenese odpovědnost za nedostatky vzniklé při lepení odběratelem.

Dodavatel nenese odpovědnost za nedostatky vzniklé neodbornou aplikací.

Dodavatel nenese odpovědnost za lepení třetí osobou.